

## 7. AGEphoneのアップグレード

AGEphoneの有償機能の購入はAGEphone設定タブをタップした時に表示されるアップグレードボタンより実行が可能です。※1

※1 オプションの購入金額は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

### 7.1. 転送機能

本機能を購入する事で、AGEphoneへ電話転送機能を追加する事ができます。※1

転送機能が追加されると、通話中のコールを保留してから別の電話へ発信し、相手の状況を確認してから転送を完了する保留転送／取次転送／応答後転送や、転送機能＋設定でブラインド転送を有効にすることで、相手の状況を確認せずに直接転送を実行するブラインド転送の利用が可能になります。

※1 転送機能はお客様の利用環境がREFERメソッドに対応している事を条件とし、この要件が満たされない と動作いたしませんので機能購入前にご契約中のサービス事業者へお問い合わせ下さい。

#### 7.1.1. 転送機能を購入する



1	①の設定タブをタップし、②のアップグレードをタップして下さい。
2	③の転送機能をタップして下さい。
3	③ メッセージが表示されるのはいをタップすると転送機能の購入が行えます。

## 7.1.2. 転送操作



1	AGEphoneの通話が接続中の状態で、①の保留ボタンをタップし②のように保留状態になる事を確認してください。
2	③のキーパッドから転送先の番号番号をタップして下さい。
3	④のアプリで発信をタップして下さい。
4	転送状態へAGEphoneが画面遷移し、⑤の様に転送先発信中の状態になります。
5	転送先の端末が応答すると⑥のように転送先と通話中と表示されます。
6	⑦の転送完了ボタンをタップすると転送操作を完了し、保留されていた通話と転送先の通話が接続され、AGEphoneは待機状態へ戻ります。